

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE TALNIH OBLOG

SPLOŠNA NAVODILA

Na etiketi embalaže sredstev za vzdrževanje preverite razmerje, ki ga je treba upoštevati pri mešanju sestavin, in preberite navodila za uporabo. Da talna obloga iz lesa, linoleja ali plute ne bi nabrekli, velja splošno pravilo: nikoli je dlje časa ne izpostavljajte vlagi ali mokroti. Za čiščenje smete uporabljati **samo rahlo navlaženo krpo**. Ker močna alkalna čistilna sredstva poškodujejo površinski sloj, smete uporabljati samo priporočena sredstva za čiščenje in nego. Navodilo za linolejski pod: barva linoleja se na svetlobi stabilizira in postane enakomerna. Čiščenje na to spremembo ne vpliva. Tovarniško nanesena površinska zaščita je trajna in je ne smete odstraniti!

1) PRVO ČIŠČENJE PO POLAGANJU

Naloga polagalca talne obloge je, da uporabniku preda pometena in čista tla.

Manj umazana tla (samo prah)

V tem primeru je dovolj, da tla pometete in posesate.

Srednje umazana tla (običajna umazanija po polaganju)

Tla očistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

Zelo umazana tla (mastni madeži, ostanki lepila ipd.)

Tla temeljito očistite s čistilom »Remover« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

»Remover« uporabite samo, ko je to res potrebno. Če je le mogoče, izberite najblažjo obliko čiščenja.

2) PRVO VZDRŽEVANJE OZ. NEGA

Talni elementi *talo* so tovarniško naoljeni. Pri polaganju med posameznimi elementi nastanejo reže, ki jih je treba zaščititi. S prvim naoljenjem zagotovimo fino zaščitno plast, ki prodre tudi v najtanjšo reže. Površino na ta način zaščitimo pred umazanijo in vlago. Če kot naročnik niste izrecno naročili prvega vzdrževanja, ste to dolžni opraviti sami.

■ **Vzdrževanje lakiranih površin z osvežilcem »Freshen up«** (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

3) VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN NEGA

Talno oblogo čistite po potrebi glede na stopnjo umazanosti in v skladu z individualnimi pričakovanji. Čistite le, ko je to res potrebno. Izogibajte se rednemu čiščenju. Če je le mogoče, čistite samo z rahlo navlaženo krpo in sesalnikom. **Ne pozabite, da preveč mokrote škoduje vašemu podu!**

Pri manj umazanih tleh (samo prah)

Tla pometite ali posesajte.

Pri srednje umazanih tleh

Tla počistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

4) OSVEŽITEV TALNE POVRŠINE

Talno oblogo smete osvežiti z osvežilcem »Freshen up« samo, ko je treba obnoviti zaščitno plast. To lahko storite enkrat do dvakrat na leto.

Če talna obloga kljub negi s čistilom »Cleaner« sčasoma izgubi sijaj, jo osvežite, vendar šele potem, ko ste z odstranjevalcem »Remover« odstranili staro zaščitno plast.

Ziher d.o.o.
Moškanjci 1/g
2272 Gorišnica
Slovenija

T +386 2 743 08 11
F +386 2 743 08 12

E info@ziher.si
W www.ziher.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuj, vložek št. 052/10430600. Višina osnovnega kapitala je 54.243,02 €.

ID za DDV: SI88264998
MŠ: 5518547

TRR pri NLB d. d.: 02150-0012120822
TRR pri SKB d. d.: 03182-1000179184
TRR pri Banki KOPER d. d.: 10100-0045105868



Osvežitev talne obloge z obnovitvijo zaščitne plasti - približno enkrat do dvakrat na leto

1. Tla pometite in posesajte.
2. Očistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).
3. Nega z osvežilcem »Freshen up« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

Osvežitev obrabljene talne obloge (pohojenost tal) – samo občasno

1. Tla pometite ali posesajte
2. Temeljito očistite z odstranjevalcem »Remover« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).
3. Nega z osvežilcem »Freshen up« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).

NAVODILA ZA UPORABO SREDSTEV ZA NEGO TALNIH OBLOG (lakirana površina)

Čistilo »Cleaner« (za dodatna navodila glej etiketo na embalaži)

Uporaba: tla pometite ali posesajte. S krpo za brisanje nanesite čistilno raztopino. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice, vidni robovi od vedra ali celo stoječa voda. Po nekaj minutah delovanja odstranite trdovratne madeže, nato pa celotno površino obrišite z rahlo navlaženo krpo. Po potrebi postopek ponovite.

Opozorilo: čistilna raztopina se ne sme posušiti. Če je treba, čistite po delih.

Po čiščenju s čistilom lahko nanesete »Freshen up«. To smete storiti šele po nekaj urah, ko so se tla popolnoma posušila. Samo v tem primeru lahko »Freshen up« prodre v celotno površino in reže.

▪ Odstranjevalec »Remover« (za dodatna navodila glej etiketo na embalaži)

Uporaba: tla pometite ali posesajte. S krpo nanesite odstranjevalec. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice, vidni robovi od vedra ali celo stoječa voda. Pri močni umazaniji oz. v primeru odstranjevanja zaščitne plasti tla po nekaj minutah delovanja temeljito zdrgnite z neostro gobico ali krpo. Nato površino temeljito pobrišite s krpo, ki ste jo navlažili s čisto vodo. Vlažno brisanje je nujno potrebno, da ostanki odstranjevalca »Remover« ne bi negativno vplivali na kasnejši nanos osvežilca »Freshen up«. Če z rezultatom čiščenja niste zadovoljni, postopek ponovite.

Opozorilo: čistilna raztopina se ne sme posušiti. Če je treba, čistite po delih.

S pravilno tehniko čiščenja lahko čiščenje z odstranjevalcem »Remover« opravite tudi strojno. Preden nadaljujete nego talne površine, pustite, da se tla popolnoma posušijo (4-8 ur). Čistilo ni primerno za vsakodnevno čiščenje, saj lahko poškoduje zaščitno plast. Po končanem čiščenju s čistilcem je priporočljiva še osvežitev.

Ziher d.o.o.
Moškanjci 1/g
2272 Gorišnica
Slovenija

T +386 2 743 08 11
F +386 2 743 08 12

E info@ziher.si
W www.ziher.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuj, vložek št. 052/10430600. Višina osnovnega kapitala je 54.243,02 €.

ID za DDV: SI88264998
MŠ: 5518547

TRR pri NLB d. d.: 02150-0012120822
TRR pri SKB d. d.: 03182-1000179184
TRR pri Banki KOPER d. d.: 10100-0045105868



▪ **Osvežilec »Freshen up« (za dodatna navodila glej etiketo na embalaži)**

S čistilom »Cleaner« in po potrebi odstranjevalcem »Remover« temeljito odstranite vso umazanijo, ostanke voska in umazane dele zaščitne plasti. Na popolnoma suha tla s krpo nanesite nerazredčen »Freshen up«. Pazite, da tla ne ostanejo mokra ali prekrita s kapljicami. Ne polirajte. Svilnat lesk se naredi sam. Pustite delovati približno 30 minut. V tem času ne smete hoditi po talni oblogi.

Opozorilo: Osvežilca »Freshen up« ne smete redčiti ali strojno nanašati. Po potrebi postopek ponovite.

V bivalnih prostorih ta postopek običajno opravite enkrat do dvakrat na leto, pri preobremenjenih talnih površinah pa glede na okoliščine tudi večkrat. Večje površine čistite po delih. »Freshen up« s krpo za brisanje nanašajte hitro in s širokimi zamahi roke v obliki črke S. Uporabljajte ga varčno, vendar v zadostni količini. Ne dopustite, da se »Freshen up« med posameznimi deli nanosa zasuši, ker bo nanos v tem primeru neenakomeren in lisast. Talno oblogo, na katero ste nanesli »Freshen up«, lahko tudi polakirate! Pred nanosom laka je treba tla temeljito očistiti z odstranjevalcem »Remover«.

OHRANJANJE KAKOVOSTI

Optimalna klima v prostoru zahteva vlažnost zraka v višini 40 do 60 %. Taka klima ni idealna samo za zdravje in dobro počutje Vas samih, ampak tudi za Vašo talno oblogo *tilo*. V kurilni sezoni teh vrednosti pogosto ne dosežemo. Posledica je nastanek rež. Da bi to preprečili, v prostore namestimo vlažilnike zraka in sobne rastline.

Priporočilo: na spodnje dele pohištva namestite polsten. Pod vrtljive stole namestite pleteno preprogo. Kot zaščito pred prahom in peskom pred vhodna vrata namestite predpražnik. Posebno obremenjene površine (javne površine, kjer se giblje veliko ljudi, delovne površine – kot npr. kuhinjske delovne površine ipd.) pred odrgninami zaščitimo tako, da tla dodatno premažemo z osvežilcem »Freshen up«.

Navodila za nego so plod dolgoletnih raziskav proizvajalca sredstev za nego talnih površin. Uporabljajte sredstva za čiščenje in nego talnih površin *tilo*, ker so edino jamstvo za trajno ohranitev lepote Vaših tal. Ob nepravilni uporabi ali uporabi drugih čistilnih sredstev *tilo* ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo.

NAVODILA ZA NEGO PARKETA (oljena površina)

AKTIVNO ČISTILO »VITAL AKTIVREINIGER«

Potem ko je parket položen, je treba površino pomesti ali posesati. Čistilo »Vital Aktivreiniger« uporabite samo, ko je to nujno potrebno (madežev ni mogoče odstraniti). »Vital Aktivreiniger« pred uporabo dobro premešajte.

Pri čiščenju potrebujete 2 vedri. V enem vedru zmešate 500 ml čistila »Vital Aktivreiniger« z 8-10 litri mlačne vode. V drugo vedro nalijte čisto vodo. Potrebujete še krpo za čiščenje parketa (ne sme imeti preveč mikrovlakn, ker lahko poškoduje les). Parket vedno čistite po dolžini.

Krpo namočite v vedro z mešanico »Vital Aktivreiniger«, jo ožmite in z njo počistite parket. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice, vidni robovi od vedra (pod vedro postavite krpo ali karton) ali celo stoječa voda. Ko ste parket očistili, krpo izperite s čisto vodo, ki je v drugem vedru, jo ožmite, ponovno namočite v vedro s čistilom in ponovite postopek čiščenja.

Ziher d.o.o.
Moškanjci 1/g
2272 Gorišnica
Slovenija

T +386 2 743 08 11
F +386 2 743 08 12

E info@ziher.si
W www.ziher.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuj, vložek št. 052/10430600. Višina osnovnega kapitala je 54.243,02 €.

ID za DDV: SI88264998
MŠ: 5518547

TRR pri NLB d. d.: 02150-0012120822

TRR pri SKB d. d.: 03182-1000179184

TRR pri Banki KOPER d. d.: 10100-0045105868



OPOZORILO:

Vedno čistite manjše površine. Ob pravilni uporabi čistilo lahko nanašate tudi strojno (COLUMBUS). Preden nadaljujete nego talne površine, se morajo tla najprej posušiti (4-8 ur).

Čistila »Vital Aktivreiniger« ne uporabljajte vsak dan, ker ob prepogosti uporabi odstranjuje zaščitni sloj.

Vodo v vedru s čisto vodo je treba večkrat zamenjati (vedno mora biti čista).

MILNICA ZA NEGO PARKETA »VITAL BODENSEIFE«**ČE BOSTE PARKET OLJILI, NE POTREBUJETE MILNICE »VITAL BODENSEIFE«**

Postopek je približno enak kot pri čistilu »Vital Aktivreiniger«. Najprej je treba odstraniti večjo umazanijo (pomesti ali posesati).

PRVO ČIŠČENJE: Potrebujete 2 vedri. V eno vedro zmešajte 500 ml »Vital Bodenseife« (prej dobro pretresite) in dodajte 8-10 litrov mlačne vode. V drugo vedro nalijte čisto vodo.

Razredčeno milnico »Vital Bodenseife« nanašajte po dolžini parketa. Za nanašanje uporabljajte bombažno brisačo - krpo. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote. Nekaj minut po nanosu milnice dodatno očistite trdovratne madeže. Na koncu milnico še enkrat nanesite in očistite celotno površino.

NASVET - OPOZORILO:

Pri čiščenju vedno uporabljajte dve vedri: v enem naredite mešanico »Vital Bodenseife« z vodo, v drugem pa izpirajte krpo s čisto vodo. Voda mora biti vedno čista, zato jo je treba večkrat zamenjati. Parketa po nanosu milnice ne brišite, ker bi tako odstranili zaščito, ki ste jo predhodno naredili.

OLJE ZA NEGO PARKETA »VITAL PFLEGEÖL«

Pred nanosom olja »Vital Pflegeöl« mora biti parket povsem suh. Če ste ga pred tem čistili s čistilom »Vital Aktivreiniger«, je treba parket najprej dobro posušiti (4-8 ur).

Nerazredčeno olje pred uporabo dobro pretresite in varčno nanesite na nevpadljiv del parketa. To naredite s krpo ali finim razpršilom (megleno pršenje). Nanašajte na manjših površinah, v tankem, enakomernem sloju vzdolž lesne strukture. Po nekaj minutah delovanja parket spolirajte s suho krpo. Naslednji del površine začnite obdelovati na robu že naoljene površine - postopek ponavljajte od vlažnega proti suhemu delu parketa. Potem ko ste ga v celoti naoljili, je parket pohoden po približno štirih urah, vendar ni priporočljivo, da že normalno hodite po njem. Olje je povsem suho – strjeno šele po štiriindvajsetih urah.

NASVET – OPOZORILO:

Če olje nanašate s krpo, obstaja nevarnost, da se z oljem prepojena in zmečkana krpa vžge. Zato jo je po uporabi treba sprati z vodo in razgrnjeno posušiti. Preveč olja ali prevlažna podlaga povzročita, da je površina lepljiva. Površina je dovolj spolirana takrat, ko nanjo položimo dlan in na njej ne ostanejo sledi olja. Vedite, da se bodo lahko dobro posušili samo tanki oljni filmi. Po vsakem oljenju mora površina povsem otrdeti. To se zgodi v 24-48 urah, odvisno od vlažnosti zraka v prostoru in temperature. Poliranje lahko izvedete tudi strojno (COLUMBUS).

Žiher d.o.o.
Moškanjci 1/g
2272 Gorišnica
Slovenija

T +386 2 743 08 11
F +386 2 743 08 12

E info@ziher.si
W www.ziher.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuj, vložek št. 052/10430600. Višina osnovnega kapitala je 54.243,02 €.

ID za DDV: SI88264998
MŠ: 5518547

TRR pri NLB d. d.: 02150-0012120822
TRR pri SKB d. d.: 03182-1000179184
TRR pri Banki KOPER d. d.: 10100-0045105868

